












Symbol	Bedeutung
	Zentralwarnleuchte. Zusätzliche Informationen im Display des Kombi-Instruments beachten.
	Elektronische Parkbremse → <i>Problemlösungen</i> .
	Bremsanlage gestört →  <i>Bremsanlage gestört</i> .
	Motorkühlmittelsystem gestört → <i>Motor- kühlmittel-Temperaturanzeige</i> .
	Motoröldruck zu niedrig → <i>Problemlösungen</i> .
	Elektromechanische Lenkung ausgefallen → <i>Problemlösungen</i> .
	Sicherheitsgurt anlegen → <i>Warnleuchte</i> .
	Kollisionswarnung des Umfeldbeobachtungssystems (Front Assist) → <i>Warnstufen und Bremsunterstützung</i> .
	Bremspedal treten!
	Generator gestört → <i>Problemlösungen</i> .
	Bremsbeläge prüfen → <i>Informationen zu den Bremsen</i> .



Automatische Distanzregelung (ACC) nicht verfügbar →  *ACC nicht verfügbar* .



Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebe gestört → *Problemlösungen* .

Schaltgetriebe: Kupplungstemperatur hoch oder Kupplung defekt → *Problemlösungen* .



Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) ausgeschaltet → *Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) bedienen* .



Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) →  *Störung der adaptiven Fahrwerksregelung (DCC)* .



Ausparkassistent → *Ausparkassistent (Rear Traffic Alert)* .



Blinker → *Blinker ein- und ausschalten* .



Bremspedal treten!



Auto-Hold-Funktion → *Auto-Hold-Funktion* .



Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) → *Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)* ► *Einleitung zum Thema*

**ODER**

Automatische Distanzregelung (ACC) → *ACC ein- und ausschalten*

**ODER**

Geschwindigkeitsbegrenzer → *Geschwindigkeitsbegrenzer* ► *Einleitung zum Thema* .



Zentralwarnleuchte. Zusätzliche Informationen im Display des Kombi-Instruments beachten.



Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC)  
→ *Problemlösungen* .




Antriebsschlupfregelung (ASR) ausgeschaltet  
→ *Problemlösungen* .



Antiblockiersystem (ABS) gestört →  *ABS ausgefallen oder gestört* .



Elektronische Parkbremse gestört → *Problemlösungen* **ODER** Berganfahrassistent gestört →  *Berganfahrassistent gestört* .



Nebelschlussleuchte eingeschaltet → *Nebelleuchten ein- und ausschalten* .



Fahrbeleuchtung ausgefallen → *Problemlösungen* .



Abgassystem gestört →  *Abgassystem gestört* .

**E P C**

Motorsteuerung gestört → *Problemlösungen* .



Motordrehzahl begrenzt → *Problemlösungen* .



Elektromechanische Lenkung vermindert  
→ *Problemlösungen* .



Spurhalteassistent (Lane Assist) → *Fahren mit dem Spurhalteassistenten* .



Fernlicht oder Lichthupe → *Fernlicht ein- und ausschalten* .



Schaltgetriebe: Kupplung gestört → *Problemlösungen* .



Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) → *Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)* ► *Einleitung zum Thema*

**ODER**

Automatische Distanzregelung (ACC) → *ACC ein- und ausschalten* .



Geschwindigkeitsbegrenzer aktiv → *Geschwindigkeitsbegrenzer* ► *Einleitung zum Thema* .




Automatische Distanzregelung (ACC) → *ACC ein- und ausschalten* .



Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) → *Warnstufen und Bremsunterstützung* .



Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) gestört →  *GRA gestört* .



Fernlichtregulierung → *Fernlichtregulierung* .



Service-Ankündigung bzw. fälliger Service → *Service-Intervall-Anzeige* .



Ladezustand des Mobiltelefonakkus → *Infotainment-System*.



Reifenkontrollsystem → *Problemlösungen*  
*Reifenkontrollanzeige* .



Regen-Lichtsensord gestört → *Regen-*  
*Lichtsensord gestört* , → *Regen-*  
*Lichtsensord gestört* .



Scheibenwischer gestört → *Problemlösungen*  
*gen* .



Scheibenwaschwasserstand zu niedrig  
→ *Problemlösungen* .



Kraftstoffbehälter fast leer → *Kraftstoffvor-*  
*ratsanzeige* .



Motorölstand zu niedrig → *Problemlösungen* .



Partikelfilter zugesetzt → *Partikelfilter*  
*mit Ruß zugesetzt* .



Airbag- und Gurtstraffersystem gestört  
→ *Kontrollleuchte* .



Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet → *Kon-*  
*trollleuchte* .



Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet → *Kon-*  
*trollleuchte* .



Tankverschluss offen → *Kraftstoffarten und*  
*Betankung* ► *Einleitung zum Thema* .



Spurhalteassistent (Lane Assist) → *Fahren mit*  
*dem Spurhalteassistenten* .



Außentemperatur kälter als +4 °C (+39 °F)  
→ *Displayanzeigen* .



Start-Stopp-System → *Start-Stopp-System* .



Start-Stopp-System → *Start-Stopp-System* .



Start-Stopp-System → *Start-Stopp-System* .















Verbrauchsgünstiger Fahrzustand → *Displayanzeigen* .



Hinweis auf Informationen im Bordbuch.

## Zusätzliche Anzeigen: Dieselfahrzeuge

Symbol	Bedeutung
	AdBlue <sup>®</sup> -Füllstand zu niedrig →  AdBlue <sup>®</sup> -Füllstand zu niedrig .
	SCR-System gestört →   SCR-System gestört .
	Wasser im Kraftstoff → Kraftstoffvorratsanzeige .
	Dieselmotor → Problemlösungen .
	AdBlue <sup>®</sup> -Füllstand zu niedrig →  AdBlue <sup>®</sup> -Füllstand niedrig .
	SCR-System gestört →   SCR-System gestört .